




DSC 防盜系統簡易使用說明

1. 設定防盜系統的條件是 (READY) 或 (✓) 是綠色燈亮，表示所有門窗都已關好，準備好防盜。
2. 通常設定防盜系統有兩種形式
 - A 在家 (STAY)：門窗工作，紅外線感應器不工作。一般用在晚上睡覺時用
 - B 外出 (AWAY)：全部工作
3. 設防盜方法通常有兩種
 - A 輸入密碼 (四位數字)，(ARMED) 或 鎖型紅燈亮，防盜系統發出提示音。若未開門，表示在家 (STAY)；若開過門，表示外出 (AWAY)，系統就全部工作。
 - B 用按鈕：按住鍵 (STAY) 或 (AWAY) 3 秒
4. 緊急呼叫
 - 按住  : 3 秒叫警察
 - 按住  : 3 秒叫火警
 - 按住  : 3 秒叫救護車
5. 若要解除某個區域稱 (BYPASS)

先按 *，再按 1，輸入兩位數區號 (01-48)，按 #
6. 解除防盜一定是四位密碼。若輸入錯誤，可按 # 清除，重新輸入密碼
7. 更改密碼：按 *，5，現時密碼，40，新密碼 (四位數字)，#
8. 開關鍵盤提示音

先按 *，再按 4，或按住 “CHIME” 3 秒鐘